


スイッチ 17

シーソースイッチ ON-OFF (三菱)

型式番号: ZW-184-07ZM



商品番号	837ZM11D	837ZM12D	837ZM13D	8378ZM14D
用途	ON-OFF	ルームランプ	ウイングメイン	サイドマーカー
型式番号	ZW-184-07ZM-11D	ZW-184-07ZM-12D	ZW-184-07ZM-13D	ZW-184-07ZM-14D

商品番号	837ZM15D	8387ZM16D	837ZM18D
用途	路肩灯	羽根警報	ルームランプ
型式番号	ZW-184-07ZM-15D	ZW-184-07ZM-16D	ZW-184-07ZM-18D