



## スイッチ2

### 丸型スイッチドライ仕様 (室内灯ON-OFF)




商品番号	83PM00-31040	83PM00-31040A
型番	31040	31040A
室内灯SW(黒)	ON-OFF	ON-OFF
ブザー-SW(赤)	ON-OFF	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り	有り
定格	12V~24V	12V~24V
ギボシ	有り	無し

### 丸型スイッチドライ仕様 (室内灯ON-ON)




商品番号	83PM00-31080	83PM00-31080A
型番	31080	31080A
室内灯SW(黒)	ON-ON	ON-ON
ブザー-SW(赤)	ON-OFF	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り	有り
定格	12V~24V	12V~24V
ギボシ	有り	無し

### 丸型スイッチドライ仕様 (室内灯ON-OFF)



商品番号	83PM00-31220	83PM00-61221
型番	31220	61221
室内灯SW(黒)	ON-OFF	ON-OFF
ブザー-SW(赤)	ON-OFF	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り	有り
定格	12V~24V	12V~24V
ギボシ	有り	無し

### 丸型スイッチドライ仕様 (ブザー-SW無し、室内灯ON-OFF)



商品番号	83PM00-31140	83PM00-31140A
型番	31140	31140
室内灯SW(黒)	ON-ON	ON-ON
ブザー-SW(赤)	無し	無し
パイロットランプ(赤)	有り	有り
定格	12V~24V	12V~24V
ギボシ	有り	無し