



## スイッチ4

丸型スイッチドライ仕様 ブザー-SW無し (室内灯ON-OFF)




商品番号	83PM00-61140
型番	61140
室内灯SW(黒)	ON-OFF
ブザー-SW(赤)	無し
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V

丸型スイッチドライ仕様 室内灯SW無し (ブザー-ON-ON)




商品番号	83PM00-31370
型番	31370
室内灯SW(黒)	無し
ブザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V

丸型スイッチドライ仕様 (室内灯ON-ON)



商品番号	83PM00-41290	83PM00-41291
型番	41290	41291
室内灯SW(黒)	ON-ON	ON-ON
ブザー-SW(赤)	ON-OFF	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り	有り
定格	24V	12V

丸型スイッチドライ仕様ブザー-SW無し (室内灯ON-ON)



商品番号	83PM00-31390
型番	31390
室内灯SW(黒)	ON-ON
ブザー-SW(赤)	無し
パイロットランプ(赤)	無し
定格	12V~24V